

MPT's FTTH Internet Service(Fiber To The Home)

MPT ၏ အိမ်သုံးအင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု

Wifi Username/Password Setting guide

ဝိုင်ဖိုင် username နှင့် password ပြောင်းရန် လမ်းညွှန်

For HUAWEI ONU users,

HUAWEI ONU သုံးစွဲသူများအတွက်,

Please follow instructions as below to change Wifi-username want /password.

Username နှင့် Password ကို ပြောင်းလဲလိုလျှင် ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါ လုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

Step 1

Connect Wireless or LAN network of FTTH service

FTTH ဝန်ဆောင်မှု၏ LAN network (သို့) wireless network ကို ချိတ်ဆက်ပေးပါ။


- Please connect to the wireless or LAN network of FTTH to configure the wifi-username and password.
- ကျေးဇူးပြု၍ username နှင့် password ပြောင်းရန် FTTH ဝန်ဆောင်မှု၏ LAN network (သို့) wireless network ကို ချိတ်ဆက်ပေးပါ။

Step 2

Go to ONU Log-in Page

ONU Log-in page သို့ သွားပါ။

- Open the Web Browser and input 192.168.100.1.
- Web browser ကို ဖွင့် ၍ 192.168.100.1 ကို ရိုက်ထည့်ပါ။




Step 3

Log-in Username and password

Username နှင့် password ရိုက်ထည့်ပါ။

- MPT technical will provide one time username and password. Please input username and password to log-in.
- MPTမှ သုံးစွဲသူကို username နှင့် password တစ်ကြိမ် ရိုက်ထည့်ရန် ထောက်ပံ့ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု ၍ သုံးစွဲသူမှ username နှင့် password ကို ရိုက်ထည့်ပါ။



Step 4

Select WLAN Tab

WLAN Tab ကို ရွေးပါ။

- Go to the "WLAN" Tab, to set up new Wifi-username/password.
- Username နှင့် password အသစ်ပြုလုပ်ရန် "WLAN" tab သို့ သွားပါ။

Step 5

Set up your new Wifi-username/password

Wifi username နှင့် password အသစ်ကို ရိုက်ထည့်ပါ။

- Input your new wifi-username in "SSID Name:" Box.
- ဝိုင်ဖိုင် username အသစ်ကို "SSID Name" ထဲတွင် ရိုက်ထည့်ပါ။

SSID Name: *

- Input your new wifi-password in "WPA PreShareKey:" Box.
- ဝိုင်ဖိုင် password အသစ်ကို "WPA PresharedKey:" ထဲတွင် ရိုက်ထည့်ပါ။

WPA PreSharedKey:

Step 6

Apply your new wifi-username/password

Wifi username နှင့် password အသစ်ကို အသုံးပြုပါ။

- Click apply to complete your new wifi-username/password setting.
- Wifi username နှင့် password အသစ်ကို အသုံးပြုရန် Apply ကို နှိပ်ပါ။

Step 7

Reboot you Wifi-router

Wifi-router ကို reboot ပြုလုပ်ပါ။

- Reboot your Wifi-router by double clicking Power on-off button.
- လူကြီးမင်း ၏ wifi-router တွင် reboot ဖြစ်ရန် power on-off ခလုတ်ကို ၂ ချက်နှိပ်ပေးပါ။



Step 8

Test you Wifi Connection

Wifi connection ကို စစ်ဆေးပါ။

- Try to connect Wifi in your device and use internet.
- လူကြီးမင်း ၏ စက်တွင် ဝိုင်ဖိုင် ကို ချိတ်ဆက်ပြီး အင်တာနက် ပြန်သုံးကြည့်ပါ။



if you have trouble about connecting Wifi and internet, please call and request to 2800

ဝိုင်ဖိုင်နှင့် အင်တာနက် ချိတ်ဆက်ရန် အခက်အခဲ ဖြစ်နေသေးပါက ကျေးဇူးပြု၍ hotline no 2800 သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု ပြုလုပ်ပေးပါ။